

MOONBEAM PHASER

De Moonbeam Phaser is een analoge 6-traps phaser met een unieke twist: je kunt een willekeurig aantal fasen selecteren, variërend van één tot zes. Elke fase heeft zijn eigen dimensie van klankmogelijkheden.

Om het maximale uit deze ongebruikelijke circuitarchitectuur te halen, hebben we de **FREQ**-regelaar ver buiten zijn normale bereik opgevoerd, wat alles oplevert van 2 minuten durende harmonische sweeps tot ringgemodificeerde frequentieverschuivingen. Met de **DEPTH** regelaar heb je een breed spectrum aan psychedelische geluiden binnen handbereik. Van klassieke rotary warbles tot futuristische resonante bends, het brengt parelmoerachtige, dikke beweging naar cleane gitaar, enorme toonverschuivingen naar fuzz, en alles daar tussenin. De Moonbeam Phaser kan ook mono- en stereosignalen verwerken, zodat je je gitaar, bas, synth of wat je maar kunt bedenken met één klik in betoverende stereo kunt zetten.

De Moonbeam Phaser heeft een compacte voetafdruk, een gloeiend LED-display in vintage-stijl en minimale bedieningselementen die een wereld aan sonische waanzin verbergen. Hij levert een uitgesproken, over-the-top effect in een kleinere, podiumvriendelijke doos.

CONTROLS

PHASE SELECTOR - Selecteert het aantal fasen. Varieert van één tot zes, elk met een bijbehorende LED-kleur.



1 (ROOD) - Een vegend hoogdoorlaatfilter en tremolo.



2 (GEEL) - Een vegend notch filter met resonante pieken aan elke kant.



3 (GROEN) - Een kruising tussen een phaser en een harmonische tremolo.



4 (CYAAN) - Het beroemdste, klassieke phasergeluid dat je kent en waar je van houdt.



5 (BLAUW) - Voegt meer intense resonantie en hoge tonen toe aan het 4-fasen geluid.



6 (PAARS) - Een vol, basachtig en kauwend phasergeluid.

FREQ - Past de bewegingssnelheid van de phaser aan. Varieert van ultralage 0,006Hz harmonische drifts tot bliksemsnelle 130Hz sweeps.

DEPTH - Regelt de intensiteit en het karakter van de fasetrappen, waardoor de diepte van de sweep en de resonantie van het effect worden gevormd.

INTERNE BEDIENING

Je kunt deze regelaar bereiken door de achterplaat van de Moonbeam Phaser te verwijderen.

INGANGSCONFIGURATIESCHAKELAAR - Schakelen tussen mono TS en stereo TRS-ingang.



- **MONO INGANG** - Standaard mono of mono-naar-stereo. Licht "M" op op het voorpaneel wanneer actief.
- **STEREO INGANG** - Volledige stereobediening. Licht "S" op op het voorpaneel als deze actief is.

IN- EN UITGANGEN

- De *Moonbeam Phaser* heeft een TRS stereo-ingang en -uitgang voor mono- of stereoweergave.
- **MONO** - Gebruik een TS-kabel voor zowel **INPUT** als **OUTPUT**.
- **MONO naar STEREO** - Gebruik een TS-kabel voor **INPUT** en een TRS-kabel voor **OUTPUT**.
- *Opmerking: Stel de interne schakelaar MONO/STEREO in op Mono-ingang.*
- **STEREO** - Gebruik een TRS-kabel voor zowel **INPUT** als **OUTPUT**.
- *Opmerking: Stel de interne schakelaar MONO/STEREO in op Stereo-ingang.*

STROOM

De *Moonbeam Phaser* werkt op een standaard 9V DC voeding (2,1mm, binnenzijde negatief). Het pedaal trekt 72 mA stroom als het is ingeschakeld. We raden de **RAW POWER** voeding van Death By Audio aan voor optimale prestaties.