

OVLÁDÁNÍ

VERB - Nastavuje úroveň reverbu. Vlevo nižší, vpravo vyšší.

EQ - Ovládá celkový zvuk reverbu. Vlevo temnější, vpravo jasnější.

DECAY - Ovládá délku dozvuku reverbu. Vlevo kratší, vpravo delší.

PŘEPÍNAČ PRE-DELAY - Přepnutím nahoru vytvoříte mezi nástupem reverbu a původním signálem krátké zpoždění.

KONEKTORY

VSTUP - 6,3mm jackový konektor na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jackový konektor na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu.

Odběr proudu je 74 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak zneplatníte záruku.