

# ROTARY CHORUS

**JHS**  
3 SERIES

## OVLÁDÁNÍ

**VOLUME** - Nastavení celkové hlasitosti pedálu. Směrem doleva ubíráte, doprava přidáváte.

**INTENSITY** - Ovládá hloubku modulace. Směrem doleva ubíráte, doprava přidáváte.

**SPEED** - Nastavuje rychlost modulace. Směrem doleva je modulace pomalejší, doprava rychlejší.

**ROOM** - Zamáčknuté tlačítko pro standardní efekt. Vymáčknuté přidává dozvuk místnosti.

## KONEKTORY

**INPUT** - 6,3mm vstupní jack na pravé straně pedálu

**OUTPUT** - 6,3mm výstupní jack na levé straně pedálu

---

**NAPÁJENÍ** - Pedál k napájení vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou uprostřed. Odběr proudu je 65 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, mohli byste přijít o záruku.