

TAPE DELAY

JHS
3 SERIES

OVLÁDÁNÍ

MIX - Nastavuje poměr čistého signálu přimíchaný do signálu delay efektu. Směrem doleva přidáváte čistý signál, směrem doprava zvětšujete podíl signálu efektu.

TAPE SPEED - Nastavuje délku delay efektu. Vlevo je kratší, vpravo je delší.

REPEATS - Určuje, kolik opakování zazní po té, co zahrajete. Vlevo méně, vpravo více.

FLUTTER - Zamáčknutím tlačítka nastavíte standardní efekt. Vymáčknuté tlačítko vnese do zvuku mírnou modulaci, která připomíná mechanické opotřebení starých zařízení.

KONEKTORY

INPUT - 6,3mm vstupní jack na pravé straně pedálu

OUTPUT - 6,3mm výstupní jack na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Pedál k napájení vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou uprostřed. Odběr proudu je 65 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, mohli byste přijít o záruku.