

BENDER

1973 LONDON

Replika modelu MKIII Tonebender*

OVLÁDÁNÍ

VOLUME - Nastavení celkové výstupní hlasitosti. Směrem doleva ubíráme, doprava přidáváme.

tone - Ovladač projasnění zvuku. Směrem doleva je zvuk temnější, doprava jasnější.

ATTACK - Pracuje jako ovladač fuzz efektu. Takto označený parametr byl i u původního fuzz efektu. Směrem doleva méně fuzz efektu, směrem doprava více.

PŘEPÍNAČE

MODE - Toto je naše modifikace původního obvodu. Přepínač aktivuje režim s mírně vyšší hlasitostí a s větším podílem středů.

KONEKTORY

VSTUP - Pokud se na konektory díváte shora, vstup je na pravé straně.

VÝSTUP - Pokud se na konektory díváte shora, výstup je na levé straně.

NAPÁJENÍ

Pedál pracuje s 9V DC, záporná polarita na středu. 4mA spotřeba. Nepoužívejte více než 9V DC. V opačném případě ztratíte nárok na záruku. Pedál umožňuje provoz na baterii, konkrétně jednu 9V baterii. Stačí povolit dva šrouby na zadní straně a zadní kryt se otevře. Uvnitř uvidíte svorka na připnutí baterie. Bavte se!

JHS PEDALS