



## SWEET TEA V2

**JHS** PEDALS

*Vše je možné – střední i vysoká úroveň gainu. Zvuky klasického „tube screameru 808“ a také sound našeho vlastního pedálu Angry Charlie v jediném pedálu kompaktního designu.*

## Ovládání

### Levá strana – Angry Charlie

**VOLUME** - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

**DRIVE** – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti.

**TONE** – Parametr pro nastavení jasnějšího zvukového charakteru. Otáčením doleva získáte jasnější zvuk, otáčením směrem doprava je zvuk temnější.

**PRESENCE** – Pracuje na stejném principu jako ovladač Presence na zesilovači a umožňuje uživateli nastavit si vhodnou míru odezvy ve výškovém pásmu tak, aby zvuk pedálu „seděl“ se zvukem jakéhokoliv zesilovače. V polohách směrem doleva je zvuk jasnější, v opačném směru má temnější charakter.

### Pravá strana – JHS 808

**VOLUME** - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

**DRIVE** – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti.

**TONE** – Ovladač pro nastavení jasnějšího charakteru zvuku. Směrem doprava je zvuk jasnější, otáčením směrem doleva má temnější charakter.

**3POLOHOVÝ PŘEPÍNAČ GAIN** – V pozici dole je nastaven saturovaný zvuk, ve středové pozici režim vybuzení a v pozici nahoře crunch.

### KONEKTORY

**INPUT (VSTUP)** – 1/4" jackový konektor na pravé straně pedálu.

**OUTPUT (VÝSTUP)** – 1/4" jackový konektor na levé straně pedálu.

**NAPÁJENÍ** – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu.

K napájení nepoužívejte více než 9V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.