

REGLER

VERB - Bestimmt die Stärke des Halleffekts. Nach links ist der Effekt geringer, nach rechts stärker.

EQ - Regelt den Gesamtsound des Halleffekts. Nach links wird der Ton heller, nach rechts dunkler.

DECAY - Regelt die Länge der Hallfahnen (Ausklang). Nach links ist der Effekt kürzer, nach rechts länger.

PRE-DELAY SCHALTER - Schalten Sie nach oben, um eine kurzen Verzögerung zwischen dem Beginn des Halleffekts und dem Originalsignal einzufügen.

BUCHSEN

INPUT (Eingang) - 6,3 mm Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT (Ausgang) - 6,3 mm Buchse auf der linken Seite des Pedals.

POWER - Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 74 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.