



Das Traumpedal für jeden "Tone Tweaker". Boost, Overdrive, Distortion, Fuzz und spuckendes Chaos in einer Kiste. Lass dich ja nicht ohne deinen Kilt blicken.

REGLER

FUSSSCHALTER

LINKER FUSSSCHALTER - Aktiviert die linke "Dirt"-Abteilung. **RECHTER FUSSSCHALTER** – Aktiviert die rechte "Boost"-Abteilung.

REGLER

LINKS "DIRT"

VOLUME - Bestimmt die Ausgangslautstärke.

TONE – Steuert die Klangfarbe.

Drehen nach rechts bedeutet heller, links dunkler.

GAIN – Bestimmt den Grad der Verzerrung.

RECHTS "BOOST"

BOOST - Steuert die Ausgangslautstärke des Boosts. Der Boost verleiht deinem Signal außerdem ein wenig mehr Griffigkeit

SCHALTER

LOW CUT - Unten ist der Werksmodus mit dem höchsten Bassanteil. Oben befindet sich der "Cut"-Modus mit weniger Bass.

G1 & G2 - Diese Schalter arbeiten zusammen, um Ihnen bis zu vier verschiedene Widerstands-Clipping-Optionen zu bieten. Bei beiden Schaltern befindet sich in der unteren Position die geringste Gain-Einstellung. G1 oben bietet Ihnen mehr Overdrive, G2 oben mehr Fuzz. Stehen beide Schalter oben, bekommen Sie denen fettesten Gated-Fuzz, den The Kilt zu bieten hat.

ORDER - Bestimmt die Reihenfolge der beiden Effekte.

Unten: Boost -> Dirt, oben Dirt -> Boost.

Anschlüsse

INPUT – Auf der rechten Seite des Pedals. OUTPUT – Auf der linken Seite des Pedals.

Stromversorgung – 9VDC-Netzteil (center negativ). Verwenden Sie nie mehr als 9V, da sonst Ihre Garantieansprüche verfallen. Maximale Stromaufnahme: 100mA.