



MORNING GLORY V4

JHS PEDALS

Transparentes Low/Medium-Gain Overdrive, das einem niemals in die Quere kommt. Das Overdrive, das du immer gesucht hast, aber nie finden konntest.

Regler

VOLUME - Bestimmt die Output-Lautstärke.

DRIVE – Regelt den Anteil der Verzerrung wie bei einem weit aufgerissenen Röhren-Amp. Sie werden merken, dass der Sound klarer wird, je mehr Sie diesen Regler aufdrehen.

TONE – Bestimmt den Brightness-Anteil. Rechts bedeutet heller, links dunkler.

GAIN-SCHALTER – Aktiviert in der oberen Position den Higher-Gain-Modus. Die LED leuchtet rot zum Zeichen, dass sie sich in diesem Modus befinden.

Anschlüsse

RED-REMOTE-ANSCHLUSS – Die obere Buchse auf der rechten Seite des Pedals ist für die Verwendung eines JHS „Red Remote“-Schalters, mit dem du den Higher-Gain- und den Standard-Gain-Modus mit dem Fuß anwählen kannst.

INPUT – Untere Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT – Buchse auf der linken Seite des Pedals.

BRIGHT CUT SWITCH – Schalter auf der rechten Seite des Pedals mit dem sich die hohen Frequenzen abschneiden lassen, falls der Gesamtsound zu höhenlastig ist.

Stromversorgung - 9VDC-Netzteil (center negativ). Verwenden Sie nie mehr als 9V, da sonst Ihre Garantieansprüche verfallen. Maximale Stromaufnahme: 100mA.