



# TIDEWATER

**JHS**  
**PEDALS**

*Klassisches Tremolo im Stil von Vox und Fender Blackface im Kleinformat. Mit dem Tidewater treiben Sie im Handumdrehen auf den Wellen des Klangs.*

## Regler

**VOLUME** - Bestimmt die Gesamtlautstärke des Pedals. Drehen Sie den Regler weiter auf, können Sie damit das Signal auch Boosten.

**MIX** - Bestimmt die Tiefe des Tremolo-Effekts. Wird der Regler ganz zurückgedreht, können Sie das Tidewater als Boost-Preamp verwenden.

**SPEED** - Bestimmt die Geschwindigkeit des Tremolos. Links langsamer, rechts schneller.

**INTERNE DIP-SCHALTER** - Im Inneren des Pedals auf der Rückseite der Platine finden sich drei Schalter. Befinden sich alle drei in der Down-Stellung, ist die Geschwindigkeit des Tremolos im Standard-Modus. Werden alle drei Schalter nach oben geschaltet, ist die Speed-Einstellung halbiert, so dass Sie langsamere Geschwindigkeiten zur Verfügung haben.

## Anschlüsse

**INPUT** - 6,3mm-Klinkenbuchse auf der rechten Seite des Pedals.

**OUTPUT** - 6,3mm-Klinkenbuchse auf der linken Seite des Pedals.

---

**STROMVERSORGUNG** - 9V-Netzteil (center negative). Nicht mehr als 9V verwenden, da sonst die Garantie verfällt. Stromverbrauch: 3mA.