

RÉGLAGES

VOLUME - Règle le niveau de volume général de la pédale. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

BIAS - Règle la tension dans le dernier étage de la fuzz, produit des sons de fuzz gate dans le sens horaire. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

FUZZ - Réglage du taux de fuzz. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

SÉLECTEUR FAT - Applique un boost de basses sur la totalité du son, vers le haut.

JACKS

INPUT - Jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

POWER - Pour une alimentation 9 V C.C. à centre négatif, 9 mA. Ne dépassez pas 9 V CC. La garantie serait annulée.