

RÉGLAGES

VERB - Agit sur le taux de réverbe. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

EQ - Agit sur le son global de la réverbe. Plus mat vers la gauche, plus brillant vers la droite.

DECAY - Règle la durée de résonance de la réverbe. Plus courte vers la gauche, plus longue vers la droite.

SÉLECTEUR PRE-DELAY - En position haute, il ajoute un léger delay entre le début de la réverbe et le signal original.

JACKS

INPUT - Jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

POWER - Pour une alimentation 9 V C.C. à centre négatif, 74 mA. Ne dépassez pas 9 V CC. La garantie serait annulée.