



KODIAK

JHS PEDALS

Un trémolo animal qui réunit toutes les fonctionnalités modernes dans un petit boîtier.

Laissez le Kodiak cajoler votre son !

Réglages

VOLUME - réglage du volume de sortie. Peut être réglé au volume unitaire ou bien générer un léger boost.

SPEED - réglage de vitesse pour l'effet trémolo. Plus lent vers la gauche, plus rapide vers la droite.

RATIO - réglage du ratio de la vitesse tapée pour générer un effet plus rapide avec moins de tapes. Au choix : divisions en noires, croches pointées, croches et triolets.

MIX - réglage de mix/amplitude pour le trémolo. Plus prononcé vers la gauche, moins prononcé vers la droite.

WAVE - permet d'accéder à quatre formes d'ondes différentes : Sine, Rhythmic, Square, ou Ramp.

Sélecteur TAP/EXP - situé sur le côté gauche de la pédale, il permet de sélectionner les fonctions tap in/out ou expression out pour le jack Tap/Exp.

Jacks

INPUT - Jack d'entrée 6,35 mm sur le côté droit en haut de la pédale.

OUTPUT - Jack d'entrée 6,35 mm sur le côté gauche en haut de la pédale.

TAP/EXP - jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale. Sélectionnez la fonction Tap ou Expression grâce au sélecteur situé sur le côté gauche de la pédale. Contrôlez la vitesse de l'effet en utilisant une pédale d'expression, une pédale de tap tempo externe, ou une pédale de tap tempo esclave avec la Kodiak.

POWER - nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif. N'utilisez pas une alimentation de capacité supérieure à 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation électrique 100 mA.