



MORNING GLORY V4

JHS PEDALS

Une overdrive transparente à gain faible et modéré qui ne colorera votre son. L'overdrive que vous avez toujours cherché en vain.

Réglages

VOLUME - Réglage du volume de sortie

DRIVE - Réglage du taux de drive (ou gain).

Il fonctionne à la manière d'un ampli à lampes poussé dans ses derniers retranchements. Vous constaterez qu'ajouter du volume ajoute également de la brillance.

TONE - Réglage du taux de brillance Plus brillant vers la droite, plus mat vers la gauche.

SELECTEUR GAIN - Active un mode de gain plus élevé en position haute. Cette led s'allumera en rouge pour indiquer que vous utilisez le mode de gain le plus élevé.

POWER - Nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif. N'utilisez pas une alimentation de capacité supérieure à 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation max. 100 mA

Jacks

JACK RED REMOTE – Le jack supérieur situé sur le côté droit de la pédale est destiné à recevoir un switch JHS « Red Remote ». Utiliser ce switch permet de passer instantanément du mode de gain standard au mode de gain plus élevé.

INPUT - Jack d'entrée situé en bas sur le côté droit de la pédale

OUTPUT - Jack de sortie sur le côté gauche de la pédale

SWITCH BRIGHT CUT - Switch situé sur le côté droit de la pédale permettant de couper les hautes fréquences lorsque le son général est trop brillant.