

REGELAARS

VERB - Regelt de hoeveelheid reverb. Links is minder, rechts is meer.

EQ - Regelt de algehele toon van de galm. Links is donkerder, rechts is helderder.

DECAY - Regelt de lengte van de Reverb. Links is korter, rechts is langer.

PRE-DELAY TOGGLE - Schakel omhoog om een korte vertraging te creëren tussen het moment waarop de galm begint en het oorspronkelijke signaal.

AANSLUITINGEN

INPUT - 1/4 "jack aan de rechterkant van het pedaal.

OUTPUT - 1/4 "jack aan de linkerkant van het pedaal.

VOEDING - Vereist 9V DC negatieve middenvoeding en verbruikt 74mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt dan.