



MUSIC
DISTRIBUTION **THE KILT**

JHS
PEDALS

Een droompedaal voor ,tone tweakers'. Boost, overdrive, distortion, fuzz en spitting chaos in een doosje. Je kan niet gezien worden zonder je Kilt aan.

Bediening

VOETSCHAKELAARS

LINKER VOETSCHAKELAAR – Schakelt de linkerkant, ,dirt', in.

RECHTER VOETSCHAKELAAR – Schakelt de rechterkant, ,boost', in.

KNOPPEN

LINKERKANT „DIRT“

VOLUME - Regelt het uitgangsvolume.

tone – Regelt de hoeveelheid helderheid. Rechts is helder en links is donker.

GAIN – Regelt de hoeveelheid drive of distortion.

RECHTERKANT „BOOST“

BOOST - Regelt de hoeveelheid boost. De boost zorgt voor wat extra vuigheid aan je geluid.

STROOM - Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie verloopt dan. 100mA max verbruik.

SCHAKELAARS

LOW CUT-SCHAKELAAR – De naar-beneden-positie is de standaard modus met het meeste laag. Omhoog is de ,cut'-stand met minder bas.

G1 & G2-SCHAKELAARS – Deze schakelaars werken samen en geven je tot op 4 verschillende weerstands-clipping opties. Beide schakelaars naar beneden is de laagste gain-setting. G1 omhoog geeft je meer overdrive. G2 omhoog geeft je meer fuzz. Beide omhoog geeft je de zwaarste fuzz die de Kilt biedt!

ORDER-SCHAKELAAR – Bepaalt de volgorde van de twee effecten. Naar beneden is Boost > Dirt, omhoog is Dirt > Boost.

JACKS

INGANG - Jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - Jack aan de linkerkant van het pedaal.