

KONTROLA

VERB - Kontroluje ilość pogłosu. W lewo mniej, w prawo więcej.

EQ - Kontroluje brzmienie pogłosu. W lewo ciemniej, w prawo jaśniej.

DECAY - Kontroluje wybrzmiewanie reverb trail. W lewo krócej, w prawo dłużej.

PRZEŁĄCZNIK PRE-DELAY - W górę, tworzy krótki delay pomiędzy momentem kiedy zaczyna wybrzmiewać pogłos a oryginalnym sygnałem.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo 1/4" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo 1/4" po lewej stronie efektu.

POWER - Efekt wymaga zasilania 9V DC, centralnie ujemna polaryzacja, 74 mA. Nie podłączać więcej niż 9V DC. Naruszy to gwarancję.