

ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



KEELEY

ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



 KEELEY

OVLÁDÁNÍ

LEVEL - REVERB

Výstupní úroveň signálu reverbu.

RATE - TREMOLO

Rychlost tremolo efektu.

DEPTH - TREMOLO

Šířka tremolo efektu.

PŘEPÍNAČ REVERB & TREMOLO

Uživatel vybírá mezi 3 režimy:

SS – pružinový reverb a tremolo se sinusovým průběhem

PH – deskový reverb a harmonické tremolo

PV – deskový reverb a vibráto efekt

PŘEPÍNAČ TREMOLO

Zapíná a vypíná efekt tremola.

PŘEPÍNAČ REVERB/ALT

Zapíná a vypíná reverb.

REŽIMY TRUE BYPASS NEBO BUFFEROVANÝ BYPASS

Pro přepnutí mezi bufferovaným bypassem (LED kontrolka zabliká třikrát) a režimem

True Bypass (LED zabliká dvakrát) sešlápněte a po dobu dvou sekund přidržte nožní přepínač TREMOLO.

Ve výchozím nastavení je pedál nastaven v režimu bufferovaného bypassu.



SEKUNDÁRNÍ FUNKCE

ÚROVEŇ DOZNÍVÁNÍ REVERBU

Míru doznívání stávajícího dozvukového efektu nastavíte, pokud při sešlápnutém nožním přepínači Reverb / ALT pootočíte potenciometrem Level.

VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ TREMOLA

Výstupní úroveň tremolo efektu nastavíte, pokud při sešlápnutém nožním přepínači Reverb / ALT pootočíte potenciometrem Depth.

ZVUK REVERBU

Zvukový charakter dozvukového efektu nastavíte, pokud při sešlápnutém nožním přepínači Reverb / ALT pootočíte potenciometrem Rate. Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava jasnější.

PŘEPÍNÁNÍ POŘADÍ EFEKTŮ

Současně sešlápněte a po dobu 2 sekund přidržte nožní přepínače Tremolo a Reverb / ALT. Pokud je pořadí efektů Tremolo > Reverb, LED kontrolka zabliká 2x. Pokud je pořadí efektů Reverb > Tremolo, kontrolka zabliká 3x.

V továrním nastavení je pořadí následující: Reverb > Tremolo.

Poznámka: Při změně sekundárních funkcí se nastavení při přepínání režimů automaticky uloží.

FUNKCE DOSTUPNÉ PŘI ZAPÍNÁNÍ PEDÁLU

Reset do továrního nastavení – Reset provedete, pokud při připojení pedálu ke zdroji napájení sešlápnete a přidržíte nožní přepínač Tremolo a zároveň nožní přepínač Reverb (oba dva dohromady). Úspěšný reset do továrního nastavení je indikován několikerým zablikáním LED kontrolky.

Funkce All Wet / Wet + Dry – Tuto funkci aktivujete tím, že při připojování pedálu ke zdroji napájení stisknete a přidržíte nožní přepínač Tremolo. Režim Wet + Dry (signál efektu + čistý signál) je indikován tím, že LED kontrolka zabliká dvakrát. Režim Wet Only (pouze signál efektu) je indikován tím, že kontrolka zabliká třikrát.

Funkce Trails – Funkci Trails (přirozené doznívání) aktivujete tím, že při připojování pedálu ke zdroji napájení stisknete a přidržíte nožní přepínač Reverb / ALT. Aktivní funkci Trails indikuje dvojitý zablikání LED kontrolky. Pokud kontrolka zabliká třikrát, je funkce Trails vypnut

* POKUD POUŽÍVÁTE MONO ZAPOJENÍ, POUŽIJTE PROSÍM LEVÝ VSTUP A VÝSTUP.

PEDÁL JE Z VÝROBY
NASTAVEN V REŽIMU
BUFFEROVANÉHO BYPASSU

 **KEELEY**

MADE IN THE USA


9V 150mA
ZÁPORNÁ POLARITA
UPROSTŘED