

ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



KEELEY

ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



 KEELEY

REGLER

LEVEL - REVERB

Ausgang des Hallsignals.

RATE - TREMOLO

Tempo des Tremolosignals.

DEPTH - TREMOLO

Intensität des Tremolosignals.

REVERB & TREMOLO Schalter

Umschaltung zwischen 3 Modi:

SS - Federhall & Sinus-Tremolo

PH - Plattenhall & Harmonisches Tremolo

PV - Plattenhall & Vibrato

TREMOLO Schalter

Schaltet den Tremoloeffekt ein oder aus.

REVERB /ALT Schalter

Schaltet Halleffekt ein oder aus.

Bypass-Modi

Halten Sie den Tremolo Fußschalter für zwei Sekunden gedrückt,
um zwischen gepuffertem Bypass

(LED blinkt 3 x) oder True-Bypass (LED blinkt 2 x) umzuschalten.

Standardeinstellung ist gepuffertes Bypass.



Sekundäre Funktionen

REVERB DECAY LEVEL

Halten Sie den REVERB / ALT Fußschalter gedrückt, während Sie den LEVEL Regler betätigen, um die Ausklingzeit (Decay) für den aktuell gewählten Halleffekt einzustellen.

TREMOLO Ausgangspegel

Halten Sie den REVERB / ALT Fußschalter gedrückt, während Sie den DEPTH Regler betätigen, um den Ausgangspegel für das Tremolosignal einzustellen.

REVERB TONE

Halten Sie den REVERB / ALT Fußschalter gedrückt, während Sie den RATE Regler betätigen, um den Klang des Hallsignals einzustellen. Links für helleren Sound, rechts für dunkleren Sound.

Umschaltung der Effektreihenfolge

Halten Sie die TREMOLO und REVERB /ALT Fußschalter für 2 Sekunden gedrückt.

Die LED blinkt 2 x für Tremolo > Reverb und 3 x für Reverb > Tremolo.

(Standardeinstellung ist Reverb > Tremolo)

Hinweis: Wenn Sekundärfunktionen geändert wurden, werden Ihre Einstellungen automatisch beim Umschalten der Modi gespeichert.

Startfunktionen

Rücksetzen auf Werkseinstellungen - Halten Sie die TREMOLO und REVERB Fußschalter gleichzeitig gedrückt, während Sie die Stromversorgung am Gerät anschließen.

Die LED blinken mehrere Male, um ein erfolgreiches Rücksetzen anzuzeigen.

Nur Wet / Wet + Dry - Halten Sie den TREMOLO Fußschalter gedrückt, während Sie die Stromversorgung am Gerät anschließen. Die LED blinkt 2 x, um "Wet + Dry" (Effektsignal + unbearbeitetes Signal) anzuzeigen und 3 x für "Nur Wet" (nur Effektsignal).

Trails - Halten Sie den REVERB / ALT Fußschalter gedrückt, während Sie die Stromversorgung am Gerät anschließen. Die LED blinkt 2 x, um aktivierte Trails (natürliches Ausklingen der Effekte nach Umschaltung) anzuzeigen und 3 x, wenn Trails deaktiviert sind.

• BITTE VERWENDEN SIE BEI MONO-KONFIGURATION DEN LINKEN EINGANG UND AUSGANG.

WERKSEINSTELLUNG
AUF
GEPUFFERTEN
BYPASS

 **KEELEY**
MADE IN THE USA


9V 150MA
MINUSPOL AM
MITTELKONTAKT