

ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



KEELEY

ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



CONTRÔLES

LEVEL - REVERB

Sortie du signal de la reverb.

RATE - TREMOLO

Vitesse du trémolo.

DEPTH - TREMOLO

Largeur du trémolo.

INTERRUPTEUR REVERB & TREMOLO

Choisissez parmi 3 modes :

SS - Spring Reverb & Sine Tremolo

PH - Plate Reverb & Harmonic Tremolo

PV - Plate Reverb & Vibrato

INTERRUPTEUR TREMOLO

Schaltet den Tremoloeffekt ein oder aus.

INTERRUPTEUR REVERB//ALT

Active et désactive la reverb.

MODES TRUE BYPASS OU BUFFERED BYPASS

Appuyez sur l'interrupteur au pied Tremolo et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour alterner entre le

bypass tamponné (Buffered Bypass - la LED clignote trois fois) et le bypass réel (True Bypass - la LED clignote deux fois). Il est réglé sur Buffered par défaut.

FONCTIONS SECONDAIRES

REVERB DECAY LEVEL

Appuyez sur l'interrupteur Reverb/ALT et maintenez-le enfoncé tout en réglant le contrôle Level pour modifier la quantité de decay de la reverb actuelle.

TREMOLO OUTPUT LEVEL

Appuyez sur l'interrupteur Reverb/ALT et maintenez-le enfoncé tout en réglant le contrôle Depth pour modifier le niveau de sortie du trémolo.

REVERB TONE

Appuyez sur l'interrupteur Reverb/ALT et maintenez-le enfoncé tout en réglant le contrôle Rate pour modifier la tonalité de la reverb. Gauche = plus sombre Droite = plus claire

CHANGEMENT D'ORDRE DES EFFETS

Appuyez sur les interrupteurs Tremolo et Reverb/ALT pendant deux secondes.

La LED clignote 2x pour Tremolo > Reverb et 3x pour Reverb > Tremolo.

(Réglage d'usine : Reverb > Tremolo)

Remarque : Lorsque les fonctions secondaires sont modifiées, vos réglages seront sauvegardés automatiquement quand vous changez de modes.

FONCTIONS DE MISE SOUS TENSION

Réinitialisation d'usine - Appuyez sur les interrupteurs au pied Tremolo et

Reverb et maintenez-les enfoncés tout en mettant l'appareil sous tension.

La LED va clignoter plusieurs fois pour indiquer que la réinitialisation a été effectuée avec succès.

Wet uniquement/Wet + Dry - Appuyez sur l'interrupteur Tremolo et

maintenez-le enfoncé tout en mettant l'appareil sous tension. La LED va clignoter

deux fois pour indiquer Wet + Dry et trois fois pour Wet uniquement.

Trails - Appuyez sur l'interrupteur Reverb/ALT et maintenez-le

enfoncé tout en mettant l'appareil sous tension. La LED clignote 2x pour

indiquer que Trails est activé et 3x pour montrer que Trails est désactivé.

• VEUILLEZ UTILISER L'ENTRÉE ET LA SORTIE
DE GAUCHE POUR UNE UTILISATION EN MONO.

PRESET
D'USINE
SUR BUFFERED
BYPASS

 **KEELEY**
MADE IN THE USA


9V 150MA
CENTRE
NÉGATIF