

KEELEY - HALO CORE



RECHTERUITGANG - STEREO
LINKERUITGANG - MONO
9-18VDC 130mA Negatieve binnenzijde
RECHTERINGANG - STEREO
LINKERUITGANG - MONO

BEDIENING

TIME

Stelt de lengte van de delay in van 1 ms tot 1500 ms.

FDBK

Stelt de regeneratie (aantal herhalingen) van de delay in.

LEVEL

Stelt het niveau van de vertraging in.

MODE-SCHAKELAAR

Deze schakelaar schakelt tussen Andy Timmons 'HALO' Mode en 1/4 Note Mode.

AAN / UIT VOETSCHAKELAAR

Met deze voetschakelaar zet je het effect aan en uit.

TAP / HOLD VOETSCHAKELAAR

De HALO Core heeft een speciale Tap Tempo voetschakelaar.
Tik gewoon op de voetschakelaar om het gewenste delaytempo in te stellen.
Als je hem ingedrukt houdt, krijg je onze nieuw ontworpen 'Infinite Hold'-functie.

TRUE OF GEBUFFERDE BYPASS MODES

Houd de AAN / UIT-voetschakelaar twee seconden ingedrukt om te schakelen tussen Buffered-Bypass (LED knippert drie keer) of True-Bypass (LED knippert twee keer). Standaard ingesteld op Buffered.

SECUNDAIRE FUNCTIES

TAP / HOLD VOETSCHAKELAAR

Houd de TAP / HOLD voetschakelaar ingedrukt terwijl je de knoppen manipuleert om toegang te krijgen tot de secundaire bedieningselementen.

HPF - HOOGDOORLAATFILTER

Stelt de afsnijfrequentie in voor een hoogdoorlaatfilter van één orde in de feedbacklus.
De frequentie varieert van 10Hz bij volledig linksom tot 300Hz bij volledig rechtsom.

tone

Bepaalt de toon van het vertraagde signaal. Het bereik van de kantelfrequentie loopt van 1000Hz bij volledig linksom tot 8750Hz bij volledig rechtsom.

SATURATE

Werkt als tape compressie en verzadiging, waardoor je de gruis en het gevoel van vintage tape delay units kunt nabootsen. Extra laagdoorlaatfiltering wordt ook geïntroduceerd als de verzadiging wordt verhoogd.

OPSTARTFUNCTIES

Fabrieksreset - Houd de ON / OFF en TAP / HOLD voetschakelaars tegelijkertijd ingedrukt terwijl je de achterkant van het apparaat van stroom voorziet.
De LED knippert enkele keren om aan te geven dat de reset gelukt is.

All Wet / Wet + Dry - Houd de ON / OFF voetschakelaar ingedrukt terwijl u de unit van stroom voorziet. De LED knippert twee keer om Wet + Dry aan te geven en drie keer voor alleen Wet.

Trails - Houd de TAP / HOLD voetschakelaar ingedrukt terwijl de unit wordt ingeschakeld. De LED knippert twee keer om aan te geven dat Trails is ingeschakeld en drie keer als Trails is uitgeschakeld.

*Gebruik de linker in- en uitgang als je in mono werkt.

FABRIEKSINSTELLING OP GEBUFFERDE BYPASS

9-18VDC 130mA NEGATIEVE BINNENZIJD