

KEELEY ROTARY



RECHTERUITGANG - STEREO
LINKERUITGANG - MONO
9-18VDC 130mA Negatief midden
RECHTERINGANG - STEREO
LINKERUITGANG - MONO

Gebruik de linker in- en uitgang als je in mono werkt
In de fabriek ingesteld op Buffer-Bypass

BEDIENING

BLEND

Regelt de hoeveelheid droog signaal ten opzichte van nat signaal.
Volledig linksom is het droge signaal, terwijl volledig rechtsom het volledige "natte" signaal is.

SPEED

Bepaalt de rotatiesnelheid. Het bereik is 0,6 Hz tot 6,6 Hz.
Dit simuleert hoe snel de hoorntweeter en de bafflewisselaar rondjes draaien.
Bijvoorbeeld: 1Hz is een snelheid van één omwenteling per seconde.

DRIVE

Regelt de hoeveelheid haar voor de ingangsversterker.
Dit simuleert de "geduwde" overdrive van een paar 6550 en 12AU7 vacuümbuizen.

MID BOOST SCHAKELAAR

Deze schakelaar schakelt een lichte mid boost in.
Omlaag voor vlak - Midden voor een lichte midboost - Omhoog voor een beetje meer.

ON VOETSCHAKELAAR

Met deze schakelaar zet je het effectpedaal aan en uit.

SLOW-FAST VOETSCHAKELAAR

Snel indrukken en loslaten om te wisselen tussen de twee snelheden in het effectpedaal.

1 seconde ingedrukt houden om de "Speaker" rotatie te stoppen.

Druk op de schakelaar om de rotatie weer te starten.

TRUE OF GEBUFFERDE BYPASS MODES

Houd de On-voetschakelaar twee seconden ingedrukt om te schakelen tussen Buffered-Bypass (LED knippert drie keer) of True-Bypass (LED knippert twee keer). Standaard ingesteld op gebufferd.

SECUNDAIRE FUNCTIES

De secundaire regelaars Ramp Rate en Slow Speed zijn in de fabriek ingesteld en hoeven niet te worden aangepast om van het pedaal te kunnen genieten.

Als je je eigen "Slow Speed" wilt maken of de "Ramp Rate" wilt versnellen voor snelle snelheid/tempo veranderingen, kun je ze naar wens aanpassen.

Het komt erop neer dat je de Slow-Fast voetschakelaar ingedrukt houdt terwijl je een van de twee regelaars aanpast en dan de Slow-Fast voetschakelaar loslaat om je instellingen op te slaan.

Een aangepaste Ramp Rate instellen Ramp Rate secundaire regelaar - Regelt de tijd die de rotatie nodig heeft om van langzaam naar snel en van snel naar langzaam te gaan.

Zet de regelaar helemaal naar links voor de langzaamste tijd (10 seconden!).

Zet de regelaar helemaal naar rechts voor de snelste tijd (15 milliseconden).

Houd de schakelaar Langzaam-snel ingedrukt terwijl je DRIVE aanpast om de Ramp Rate te wijzigen, of hoe snel de snelheid verandert.

Een aangepaste langzame snelheid instellen

Secundaire langzame snelheid - Regelt de rotatiesnelheid.

Het bereik is 0,6 Hz tot 6,6 Hz. Dit is de doelsnelheid waarbij de remschakelaar zal schakelen.

Om deze waarde in te stellen, houd je de schakelaar Langzaam-snel ingedrukt terwijl je de snelheidsknop aanpast.

Houd de schakelaar Langzaam-snel ingedrukt terwijl je de SNELHEID aanpast om de draaisnelheid voor de langzame snelheid te wijzigen.

FUNCTIES VOOR INSCHAKELEN

Fabrieksreset - Houd de voetschakelaars On en Slow-Fast tegelijkertijd ingedrukt terwijl u de voeding op de achterkant van het apparaat aansluit.

De LED knippert een aantal keer om aan te geven dat de reset gelukt is.

Knipperende / Constante LED - Wil je het tempo zien knipperen op de power LED of wil je dat het constant is?

Houd de schakelaar Slow - Fast ingedrukt terwijl je de stroom op het apparaat zet om te schakelen tussen het knipperen van de LED op het tempo van de rotatie of het constant blijven wanneer het effect aan is.