

KEELEY ZOMA

STEREO REVERB EN TREMOLO



RECHTERUITGANG - STEREO

LINKERUITGANG - MONO

9-18VDC 150mA Negatieve binnenzijde

INGANG RECHTS - STEREO

LINKERUITGANG - MONO

BEDIENING

LEVEL _ REVERB

Uitgang van het reverbsignaal

RATE - TREMOLO

Snelheid van de tremolo.

DEPTH - TREMOLO

Diepte van de tremolo.

REVERB & TREMOLO TOGGLE

Kies tussen 3 modi:

SS - Veergalm & Sine Tremolo

PH - Plaatgalm & Harmonische Tremolo

PV - Plaatgalm & Vibrato

TREMOLO SCHAKELAAR

Schakelt de tremolo aan en uit.

REVERB / ALT SCHAKELAAR

Schakelt de reverb in en uit.

TRUE OF BUFFERED BYPASS MODES

Houd de Tremolo-voetschakelaar twee seconden ingedrukt om te schakelen tussen Buffered-Bypass (LED knippert drie keer) of True-Bypass (LED knippert twee keer). Standaard ingesteld op Buffered.

SECUNDAIRE FUNCTIES

REVERB DECAY LEVEL

Houd de Reverb / ALT schakelaar ingedrukt terwijl je de Level regelaar aanpast om de hoeveelheid decay voor de huidige Reverb te veranderen.

TREMOLO UITGANGSNIVEAU

Houd de Reverb / ALT schakelaar ingedrukt terwijl je de Depth regelaar aanpast om het uitgangsniveau van de tremolo te veranderen.

REVERB TONE

Houd de Reverb / ALT schakelaar ingedrukt terwijl je de Rate regelaar aanpast om de toon van de Reverb te veranderen. Links voor donkerder, rechts voor helderder.

EFFET ORDER SCHAKELEN

Houd de Tremolo en Reverb / ALT schakelaars 2 seconden ingedrukt.
LED knippert 2x voor Tremolo > Reverb en 3x voor Reverb > Tremolo.
(Fabrieksinstelling is Reverb > Tremolo)

Opmerking: Wanneer secundaire functies worden gewijzigd, worden je instellingen automatisch opgeslagen wanneer je van modus wisselt.

INSCHAKELFUNCTIES

Fabrieksreset - Houd de Tremolo en Reverb voetschakelaars tegelijkertijd ingedrukt terwijl je de spanning op de achterkant van het apparaat zet.

De LED knippert een paar keer om aan te geven dat de reset gelukt is.

All Wet / Wet + Dry - Houd de Tremolo voetschakelaar ingedrukt terwijl je het apparaat van stroom voorziet.

De LED knippert twee keer om Wet + Dry aan te geven en drie keer voor alleen Wet.

Trails - Houd de Reverb / ALT voetschakelaar ingedrukt terwijl je het apparaat inschakelt. De LED knippert 2x om aan te geven dat Trails aan staat en 3x voor als Trails uit staat.

*Gebruik de linker in- en uitgang als je in mono werkt.

FABRIEKSINSTELLING OP GEBUFFERDE BYPASS

9-18VDC 150mA NEGATIEVE BINNENZIJDE