

# ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



**KEELEY**

# ZOMA

STEREO REVERB AND TREMOLO



## KONTROLA

---

### LEVEL - REVERB

Wyjście sygnału reverb.

### RATE - TREMOLO

Prędkość efektu tremolo.

### DEPTH - TREMOLO

Szerokość pasma tremolo.

## PRZEŁĄCZNIK REVERB & TREMOLO

Zmienia między 3 trybami:

SS - Spring Reverb oraz Sine Tremolo

PH - Plate Reverb oraz Harmonic Tremolo

PV - Plate Reverb oraz Vibrato

## PRZEŁĄCZNIK TREMOLO

Włącza i wyłącza efekt tremolo.

## PRZEŁĄCZNIK REVERB/ALT

Włącza i wyłącza reverb.

## TRYBY BYPASS TRUE LUB BUFFERED

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik nożny Tremolo przez dwie sekundy, aby przełączyć między trybem Buffered-Bypass (dioda LED miga trzy razy) lub True-Bypass (dioda LED miga dwa razy).

Domyślnie ustawienie to Buffered.

# FUNKCJE DODATKOWE

---

## REVERB DECAY LEVEL

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik Reverb / ALT podczas regulacji pokrętki Level, aby zmienić ilość zaniku dla bieżącego pogłosu.

## TREMOLO OUTPUT LEVEL

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik Reverb / ALT podczas regulacji pokrętki Depth, aby zmienić poziom wyjściowy tremolo.

## REVERB TONE

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik Reverb / ALT podczas regulacji Rate, aby zmienić ton pogłosu. W lewo - ciemniej, w prawo - jaśniej.

## PRZEŁĄCZANIE KOLEJNOŚCI EFEKTÓW

Naciśnij i przytrzymaj przełączniki Tremolo i Reverb / ALT przez 2 sekundy.

Dioda LED miga 2x dla Tremolo > Reverb i 3x dla Reverb > Tremolo.

(Fabrycznie ustawione na Reverb > Tremolo)

Uwaga: Po zmianie funkcji dodatkowych ustawienia zostaną automatycznie zapisane podczas przełączania trybów.

## FUNKCJE ZASILANIA

Przywracanie ustawień fabrycznych - Naciśnij i przytrzymaj przełączniki nożne Tremolo i Reverb w tym samym czasie, jednocześnie podłączając zasilanie z tyłu urządzenia.

Dioda LED zamiga kilka razy, aby wskazać, że reset się powiódł.

All Wet / Wet + Dry - Naciśnij i przytrzymaj przełącznik nożny Tremolo, jednocześnie włączając zasilanie urządzenia. Dioda LED mignie dwa razy, wskazując Wet + Dry i trzy razy, wskazując tylko Wet.

Trails - Naciśnij i przytrzymaj przełącznik nożny Reverb / ALT podczas podłączania zasilania do urządzenia.

Dioda LED mignie 2x, aby wskazać, że Trails jest włączony i 3x, gdy Trails jest wyłączony.

\*PODCZAS PRACY W TRYBIE MONO NALEŻY UŻYWAĆ LEWEGO WEJŚCIA I WYJŚCIA.