

MOOER A7

Digital Reverb Effect Pedal

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT

Stroomvoorziening

Sluit de aangegeven AC-adapter aan op een stopcontact met de juiste spanning. Gebruik alleen een wisselstroomadapter die 9V DC levert. Koppel de wisselstroomadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt of tijdens onweer.

Locatie

Stel dit toestel niet bloot aan de volgende omstandigheden om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen:

- Direct zonlicht of andere warmtebronnen
- Magnetische velden
- Overmatig stoffige of vuile locaties
- Sterke trillingen of schokken
- Hoge vochtigheid of vocht

Radiofrequentie-interferentie

In de buurt geplaatste radio's en televisies kunnen storing in de ontvangst ervaren. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Reiniging

Alleen schoonmaken met een zachte, droge doek. Maak de doek indien nodig licht vochtig.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverduunners, was, oplosmiddelen, reinigingsvloeistoffen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken.

Kenmerken

7 verschillende reverb effecten van klassiek to psychedelisch.

Kies tusen de INFINITE trail functie of de meer traditionele "Trail On" functie

Buffer bypass/True bypass schakelbaar.

Presets op te slaan voor elk effect.

Firmware kan worden bijgewerkt via USB.

Indeling

1. DC 9V

Om de 9V voeding op aan te sluiten.

2. MIX

Dry/wet signaal mix regelaar

3. DECAY

De decay regelaar van de reverb

4. TONE

Toon regelaar van de reverb

5. X

Reverb space regelaar

6. CHAOS

Special effect regelaar

7. SAVE

Preset opslaan

8. INPUT

1/4" mono jack

9. OUTPUT

1/4" mono jack

10. Footswitch

Schakelt het pedaal aan of uit.

11. LED indicators

Geeft het huidige effecttype weer

12. USB port

Firmware update

Instructies

1. Effecttype wijzigen.

Zet de A7 aan. Druk op de SAVE-knop om te schakelen tussen 7 soorten nagalmeffecten

2. Parameter bewerken.

Draai de regelknoppen om de parameters van effecten direct te wijzigen. LED-indicatoren knipperen na elke wijziging. Houd de SAVE-knop ingedrukt om de wijziging op te slaan.

3. Infinite Trail.

Houd de voetschakelaar ingedrukt tijdens het spelen om de INFINITE-functie te activeren. Het signaal gaat door totdat het handmatig wordt uitgeschakeld.

4. Trail aan

Schakel het pedaal uit. Houd de voetschakelaar ingedrukt terwijl u het pedaal opnieuw inschakelt om te schakelen tussen Trail On / Off. De SAVE-knop wordt rood wanneer Trail is ingeschakeld, blauw betekent dat Trail is uitgeschakeld. Met Trail On kan het effect op natuurlijke wijze vervagen wanneer het tijdens het spelen wordt uitgeschakeld.

5. Fabrieksinstellingen

Schakel het pedaal uit. Houd de SAVE-knop ingedrukt en schakel het pedaal in. De LED-indicator begint te knipperen. Laat de SAVE-knop los om de fabrieksreset te voltooien.

Reverb Type	Omschrijving
PLATE	Gebaseerd op een traditionele mechanische plaatgalm
HALL	Grote ruime Reverb met een lang verval. Kan worden gewijzigd in ROOM / CHURCH Reverb door de X-regelaar te draaien.
WARP	Gemoduleerde galm
SHAKE	Schokkende gemoduleerde nagalm
CRUSH	Reverb met LOFI effect
SHIMMER	Reverb met octaaf effect
DREAM	Reverb met langzaam attack-effect en modulatie-effect