

Minimal Series

MIDI-ingang

keuzeschakelaar



Bedankt voor het kiezen van de One Control Minimal Series MIDI Input Selector.

Met dit compacte maar krachtige apparaat kun je naadloos schakelen tussen twee instrumenten, zoals gitaren, stereosynthesizers of andere apparatuur op lijnniveau, met behulp van een voetschakelaar of MIDI-bediening.

Vanwege het passieve true-bypass-ontwerp kan het ook functioneren als een stereo A/B-box wanneer het omgekeerd wordt aangesloten.

Functies

Schakel tussen twee ingangsbronnen via een voetschakelaar of MIDI.

Stereo of mono compatibel met volledige stereo-ingang en -uitvoer.

Kan worden gebruikt als AB-box wanneer deze in omgekeerde richting is aangesloten.

Twee bedieningsmodi met voetschakelaars: Standaard en Flash.

MIDI PC- en CC-besturing met selecteerbaar MIDI-kanaal via DIP-schakelaar.

Compact en lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige integratie in pedalboards.

Frontpaneel en aansluitingen

Ingangen A en B: Sluit je instrumenten of signaalbronnen aan.

Uitgang: Sluit aan op je versterker, audio-interface of andere apparatuur (kan worden omgekeerd voor gebruik in de AB-box).

Voetschakelaar: Schakelt tussen invoerbronnen.

LED-indicator: rood voor de standaardmodus, wit voor de flitsmodus.

MIDI In: Accepteert MIDI-signalen voor schakelen op afstand.

Operatie
Voetschakelaarmodi

Standaardmodus (LED rood):

Druk eenmaal op de voetschakelaar om te schakelen tussen ingang A en ingang B.

Flitsmodus (LED wit):

Ingang schakelt alleen terwijl de voetschakelaar ingedrukt wordt gehouden. Als je de voetschakelaar loslaat, keer je terug naar de oorspronkelijke invoer

Schakelen tussen voetschakelaarmodi:

Van standaard naar flitsmodus:

Schakel het apparaat in en selecteer een invoer terwijl je de voetschakelaar niet indrukt in de Flash-modus.

Schakel de stroom uit door de adapter te verwijderen.

Sluit de adapter opnieuw aan terwijl je de voetschakelaar ingedrukt houdt totdat de LED wit wordt.

Van flitser naar standaardmodus:

Schakel de stroom uit door de adapter te verwijderen.

Sluit de adapter opnieuw aan terwijl je de voetschakelaar ingedrukt houdt totdat de LED rood wordt.

MIDI-besturing:

MIDI-kanaal selectie:

Gebruik de DIP-schakelaar aan de zijkant om het gewenste kanaal te selecteren. Wanneer de stroom is aangesloten, knippert de LED het nummer van het momenteel ingestelde kanaal.

Wijziging van het MIDI-programma (PC):

PC nummer 0 selecteert Ingang A, PC nummer 1 selecteert Ingang B.

MIDI-besturing wijzigen (CC):

CC-nummer 102 met waarden 0 tot 63 selecteert Invoer A. Waarden 64 tot 127 selecteer Invoer B.

Notitie

MIDI PC- en CC-nummers variëren van 0 tot 127. Sommige apparaten labelen pc-nummers als 1 tot 128. Verhoog in dat geval het pc-nummer met één.

Technische specificaties

Stroomverbruik: 60 mA

Afmetingen: 35 × 48 × 98 mm

Gewicht: 127 gram

Tips voor optimaal gebruik

Om als stereo AB-box te gebruiken, draai je de invoer- en uitvoeraansluitingen om.

Controleer altijd de LED-indicator om de huidige modus te bevestigen (standaard rood, flitser wit).

Voor een stabiele MIDI-werking moet je ervoor zorgen dat je verzendende apparaat is ingesteld op het juiste kanaal en de juiste nummerindeling.

Veiligheid en bediening

Alleen gebruiken met een geschikte voedingsadapter.

Niet blootstellen aan vocht, extreme hitte of sterke schokken.

Koppel de stroomtoevoer los wanneer ujevan bedrijfsmodus wisselt.

Garantie en ondersteuning

Dit product is gebouwd volgens hoge kwaliteitsnormen. Ga voor garantieservice of technische ondersteuning naar de officiële website van One Control of neem contact op met je erkende dealer.