

Snelle start handleiding

RockBoard® QuickMount® type M

Dank u voor uw aanschaf van een **RockBoard® QuickMount® type M Pedal Mounting Plate**.

Het **RockBoard® QuickMount® System** is ontworpen om afscheid te nemen van kleverige klittenband die stof en vuil aantrekt en een gedoe is om van je pedalen te verwijderen. Het past perfect in het **RockBoard®**-slotraster op onze pedalboards en zorgt voor een directe veilige montage van uw Wah pedalen.



BELANGRIJKE OPMERKING: Voor sommige effectpedalen wordt aanbevolen het batterijdeksel te verwijderen. Probeer eerst QuickMount® zonder uw pedaal vast te schroeven om schade aan de QuickMount®-basisplaat te voorkomen.



Montage op RockBoard®-pedalboards

Om het met QuickMount® uitgeruste pedaal op uw **RockBoard®**-pedalboard te monteren, plaatst u het eenvoudig op uw pedalboard en drukt u het naar beneden. De bevestigingsklemmen grijpen in het slotrooster en vergrendelen uw pedaal. Als het pedaal goed is gemonteerd, hoort u een klik. Zorg ervoor dat alle drie de grendels van elke klem goed in het **RockBoard®**-rooster vastzitten.



De QuickMount® pedaalmontageplaten bevestigen

De QuickMount®-platen zijn ontworpen om op de achterkant van uw pedalen te schroeven met behulp van de originele schroeven of meegeleverde vervangende schroeven en kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder residu. De meeste **RockBoard® QuickMount®**-montageplaten voor pedalen passen op verschillende pedalen. Maak je geen zorgen als je pedaal verschillende schroefgaten heeft voor de bodemplaat. Alle **RockBoard® QuickMount®** pedaalmontageplaten met een plat oppervlak bevatten een herbruikbare zelfklevende siliconenpad die op elk glad oppervlak plakt zonder residu achter te laten.

Rubber mat:

Om uw QuickMount® correct in het **RockBoard®**-rooster te monteren, kiest u eerst een van de twee meegeleverde rubberen matten met een dikte van 3 mm of 4 mm. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de rubberen mat en bevestig deze aan de achterkant van de QuickMount®-basisplaat. Als je het pedaal graag op het **RockBoard®**-raster wil kunnen schuiven, gebruik dan een rubberen mat van 3 mm of als je je pedaal liever stevig monteert, gebruik dan een mat van 4 mm. Beide oplossingen zullen uw effectpedaal vastzetten, maar een lichte speling kan u helpen bij het bouwen van uw **RockBoard®**-pedalboard.



Zelfklevende siliconen mat

Heb je een pedaal zonder schroeven of passen ze niet op de QuickMount® Plate, dan kun je de meegeleverde siliconen mat gebruiken. Veeg eenvoudig de onderkant van uw effectpedaal af met een schone, zachte en droge doek en verwijder eventuele lijmresten van eerder geïnstalleerde klittenband. Als de onderkant van je pedaal schoon en stofvrij is, verwijder dan de beschermfolie van de siliconenmat en plaats deze op de bodemplaat.

BELANGRIJKE OPMERKING: De siliconenmat is herbruikbaar en beschadigt geen stickers of labels met een glad oppervlak. Om beschadiging van papieren stickers te voorkomen, snijdt u een stuk van de beschermfolie uit en bedekt u de sticker ermee voordat u de siliconen pad aanbrengt.



Schroeven:

Draai je pedaal om, draai de schroeven los met een geschikte schroevendraaier of sleutel en haal ze uit de gaten.

Neem vervolgens de QuickMount®-platen, plaats ze over de bodemplaat van uw pedaal, lijn ze uit met de schroefgaten en plaats de schroeven opnieuw door de QuickMount®'s in het pedaal. Draai ten slotte de schroeven vast zodat de QuickMount®-plaat stevig is bevestigd.

Maak je geen zorgen als de siliconenmat vuil wordt. Trek het eraf, strijk het glad en maak het schoon met warm water. Alleen aan de lucht laten drogen, gebruik geen doek, dit laat vuil en vezels op het oppervlak achter. Eenmaal droog, kunt u het weer aan het pedaal en de QuickMount®-plaat bevestigen.



Om de QuickMount® los te koppelen, raden we de **RockBoard® QuickRelease-tool** aan. Aan de onderkant van het pedalboard, plaatst u eenvoudig het QuickRelease-gereedschap over de klemmen en drukt u naar beneden. Dit handige kleine gereedschap duwt de klemmen aan beide kanten tegelijkertijd in elkaar, zodat u het pedaal snel en gemakkelijk van uw bord kunt verwijderen.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment