

ULTRAWAVE

Skrócona Instrukcja Obsługi

ZASILANIE

Zasil swój efekt Ultrawave Bass dołączonym do zestawu zasilaczem. Jeśli używasz zasilacza z pedalboardu, zastosuj wyjście 9 Volt DC oraz przynajmniej 150 mA.

GŁÓWNA KONTROLA

DRIVE – Regulacja master Drive dla multiband distortion.

LEVEL – Regulacja master Level.

SUSTAIN – Reguluje poziom wejściowego gainu dla kompresora (pre-distortion).

TREBLE – Podbija lub podcina górne pasmo.

● ▲ ■ – Wskaźniki presetów górnego poziomu (LED Zielony) - #1, #2, #3

KONTROLA ALT – PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK CONTROL, JEDNOCZEŚNIE PRZEKRĘCAJĄC POKRĘTŁO (lub naciśnij przycisk kontrolny raz aby aktywować tryb ALT. Dioda LED mignie kiedy ALT jest aktywny. Po 5 sekundach, Ultrawave Bass wraca do normalnego trybu).

BASS – Podbija lub podcina niskie pasmo za pomocą filtra shelf.

MID – Podbija lub podcina środkowe pasmo. Częstotliwość do wyboru w aplikacji.

● ▲ ■ – Wskaźniki presetów górnego poziomu (LED Czerwony) - #4, #5, #6

NEURO DESKTOP EDITOR – POŁĄCZENIE USB

Przeglądaj i pobieraj fabryczne presety, czy presety innych użytkowników Neuro Library. Twórz i eksperymentuj z brzmieniami za pomocą intuicyjnego interfejsu Ultrawave Bass.

NEURO MOBILE APP – TERAZ Z POŁĄCZENIEM USB-MIDI

Użyj dostarczonego kabla USB, połącz się z urządzeniem iOS lub Android, łącząc się z portem Lightning lub USB-C dla dwukierunkowej komunikacji z Neuro Mobile App.

NEURO MOBILE APP – POŁĄCZENIE PRZEZ TELEFON

Użyj dostarczonego kabla łącząc się gniazdem słuchawkowym urządzenia iOS lub Android i gniazdem INPUT 2 efektu, wejdź w świat presetów i kontroli Neuro.

INSTRUKCJA – NEURO EDITOR – NEURO MOBILE - WSPARCIE

www.sourceaudio.net/products/ultrawave_bass