



**ANGEL  
WING**

T-M-11  
Chorus

**Uživatelský manuál**

**Veškeré produkty TONE CITY jsou zhmotněním našeho entusiasmů a soustředění.  
Nikdy nesejdeme z cesty vývoje!**

### **OVLÁDÁNÍ**

**LEVEL** - Ovládá intenzitu chorus efektu.  
**DEPTH** - Nastavuje hloubku chorus efektu.  
**RATE** - Ovládá rychlost chorus efektu Směrem  
doprava rychlost přidáváte a naopak.

### **PŘEPÍNAČ**

**NOŽNÍ PŘEPÍNAČ** - zapíná a vypíná pedál

### **KONEKTORY**

**INPUT** - 6,3mm vstupní konektor  
**OUTPUT** - 6,3mm vstupní konektor

### **NAPÁJENÍ**

Tento pedál by měl být napájen 9V DC adaptérem;  
záporná polarita na středu. Použití adaptéru jiné  
specifikace by mohlo způsobit poškození pedálu  
a zneplatnění záruky.