



**ANGEL
WING**

T-M-11
Chorus

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

LEVEL - Regelt die Intensität des Chorus-Effekts.

DEPTH - Regelt die Tiefe des Chorus-Effekts.

RATE - Regelt die Geschwindigkeit des Chorus-Effekts.

Nach links ist schneller, nach rechts langsamer.

SCHALTER

FUSSSCHALTER - schaltet das Pedal ein/aus.

BUCHSEN

INPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.

OUTPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.

Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.