



T-M-12 Phaser

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

BUCHSEN

FEEDBACK - Regelt die Intensität des Feedback-Signals. **DEPTH -** Regelt die Intensität des Phase-Effekts.

RATE - Regelt die Geschwindigkeit des Phase-Effekts. Nach links ist langsamer, nach rechts schneller. **INPUT -** 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite. **OUPUT -** 6.35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

SCHALTER

FUSSSCHALTER - schaltet das Pedal ein/aus.

STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden. Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.