TONE CITY

SWEET CREAM

T–M–03
Overdrive
Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

VOL - Regelt die Ausgangslautstärke.
GAIN - Regelt den Betrag der Verstärkung.
TOUCH - Anpassung des Mischungsverhältnisses zwischen Clean- und Oberdrive-Signal. Nach links erhalten Sie mehr Overdrive, nach rechts mehr Clean-Signal.
KIPPSCHALTER - Wahlschalter für verschiedene Clipping-Dioden.

SCHALTER

FUSSSCHALTER - schaltet das Pedal ein/aus.

BUCHSEN

INPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.
OUPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.
Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.