



**WILD  
FIRE**

T-M-01

Distortion

**Benutzerhandbuch**

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.  
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

## **REGLER**

**VOL** - Regelt die Ausgangslautstärke.

**GAIN** - Regelt den Betrag der Verstärkung.

**TONE** - Regelt den Sound des Pedals heller oder dunkler.  
Nach rechts wird der Sound heller, nach links dunkler.

**CLIP** - Auswahl des Clipping-Modus. British-Style in der oberen Stellung, US-Style in der unteren.

## **SCHALTER**

**FUSSSCHALTER** - schaltet das Pedal ein/aus.

## **BUCHSEN**

**INPUT** - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.

**OUTPUT** - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

## **STROMVERSORGUNG**

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.

Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.