



**ANGEL
WING**

T-M-11
Chorus

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

RÉGLAGES

LEVEL - règle l'intensité du chorus.

DEPTH - règle l'amplitude du chorus.

RATE - augmente la vitesse du chorus dans le sens horaire et ralentit dans le sens antihoraire.

JACKS

INPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

OUTPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

COMMUTEUR

FOOTSWITCH - allume/éteint la pédale.

ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.