



KAFFIR  
LIME

T-M-06  
Overdrive

**Manuel d'utilisation**

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.  
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

## RÉGLAGES

**VOL** - règle le volume de sortie.

**GAIN** - règle la quantité de gain.

**LOW** - augmente l'intensité des graves dans le sens horaire.

**HIGH** - augmente l'intensité des aigus dans le sens horaire.

## COMMUTEUR

**FOOTSWITCH** - allume/éteint la pédale.

## JACKS

**INPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

**OUTPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

## ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.