



WILD
FIRE

T-M-01
Distortion

Manuel d'utilisation

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

RÉGLAGES

VOL - règle le volume de sortie.

GAIN - règle la quantité de gain.

TONE - rend le son de la pédale plus brillant dans le sens horaire ou plus sombre dans le sens antihoraire.

CLIP - écrêtage de style britannique en position haute ou de style américain en position basse.

COMMUTATEUR

FOOTSWITCH - allume/éteint la pédale.

JACKS

INPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

OUTPUT - prise d'entrée latérale 6,35 mm

ALIMENTATION

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.