



TREMBLE

T-M-14
Tremolo

Gebruikershandleiding

Alle producten van TONE CITY druipen van enthousiasme en focus. We stoppen nooit op het pad van ontwikkeling.

BEDIENING

VOL - Regelt het uitgangsvolume.

DEPTH - Regelt de intensiteit van de tremolo.

SPEED - Regelt de snelheid van de tremolo.

Met de klok mee is een hogere snelheid, tegen de klok in een lagere.

SCHAKELAAR

VOETSCHAKELAAR - zet het pedaal aan/uit.

JACKS

INGANG - 1/4" jack aan deingangskant

UITGANG - 1/4" jack aan de uitgangskant

STROOM

Dit pedaal dient gebruikt te worden met 9V DC met negatieve binnenzijde. Als je schade veroorzaakt door gebruik van een stroomvoorziening met andere specificaties, dan vervalt je garantie.