



**ANGEL
WING**

T-M-11
Chorus

Instrukcja Obsługi

Wszystkie produkty TONE CITY wypełnione są naszym entuzjazmem i pracą.
Nigdy nie zatrzymujemy się na drodze rozwoju.

KONTROLA

LEVEL - Kontroluje intensywność chorusa.

DEPTH - Kontroluje głębokość chorusa.

RATE - Kontroluje szybkość chorusa.

W prawo szybciej, w lewo wolniej.

PRZEŁĄCZNIKI

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY - włącza/wyłącza efekt.

GNIAZDA

WEJŚCIE INPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wejścia.

WYJŚCIE OUTPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wyjścia.

ZASILANIE

Efekt ten powinien być zasilany napięciem 9V DC, polaryzacja minus w środku. Jeśli dojdzie do uszkodzenia wynikającego z zastosowania zasilacza o innej specyfikacji. Gwarancja zostanie unieważniona.