



**COMP
ENGINE**

T-M-13
Compressor

Instrukcja Obsługi

Wszystkie produkty TONE CITY wypełnione są naszym entuzjazmem i pracą.
Nigdy nie zatrzymujemy się na drodze rozwoju.

KONTROLA

VOL - Kontroluje głośność.

COMP - Kontroluje ratio kompresji.

ATTACK - Ustawia punkt startowy, kiedy kompresor zaczyna działać.

PRZEŁĄCZNIKI

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY - włącza/wyłącza efekt.

GNAZDA

WEJŚCIE INPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wejścia.

WYJŚCIE OUTPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wyjścia.

ZASILANIE

Efekt ten powinien być zasilany napięciem 9V DC, polaryzacja minus w środku. Jeśli dojdzie do uszkodzenia wynikającego z zastosowania zasilacza o innej specyfikacji. Gwarancja zostanie unieważniona.