



T-M-18

Distortion

**Instrukcja Obsługi**

Wszystkie produkty TONE CITY wypełnione są naszym entuzjazmem i pracą.  
Nigdy nie zatrzymujemy się na drodze rozwoju.

## **KONTROLA**

**VOL** - Kontroluje głośność.

**GAIN** - Kontroluje ilość gainu.

**TONE** - Rozjaśnia lub przyciemnia brzmienie.

W prawo jaśniej, w lewo ciemniej.

**MOD** - Wybór trybu przesterowania. W górę tryb symetryczny przesterowania, w dół asymetryczny.

## **PRZEŁĄCZNIKI**

**PRZEŁĄCZNIK NOŻNY** - włącza/wyłącza efekt.

## **GNIAZDA**

**WEJŚCIE INPUT** - Gniazdo 1/4" po stronie wejścia.

**WYJŚCIE OUTPUT** - Gniazdo 1/4" po stronie wyjścia.

## **ZASILANIE**

Efekt ten powinien być zasilany napięciem 9V DC, polaryzacja minus w środku. Jeśli dojdzie do uszkodzenia wynikającego z zastosowania zasilacza o innej specyfikacji. Gwarancja zostanie unieważniona.