



SNOT ROCKET OVERDRIVE

Jak to funguje?

Volume - Ovládá výstupní úroveň.

Tone - Klasická tónová clona. Směrem doleva je zvuk temnější směrem doprava jasnější.

Gain - Nastavuje míru zkreslení v obvodu. Při nastavení směrem doleva je signál čistší.

Požadavky na napájení

9V, záporná polarita uprostřed – Cokoliv jiného vám poškodí pedál a přijdete o záruku.

Odběr proudu je 2 mA.