

## Wie funktioniert das Pedal?

**Volume** - Regelt die Ausgangslautstärke.

**Gain** - Regelt die Intensität der Vorverstärkung in der Schaltung.

**Tone** - Ein typischer Klangregler. 12 Uhr Position ist neutral. Bei Linksdrehung wird der Klang dunkler, bei Rechtsdrehung heller.

**Blend** - Stellt ein, welcher Anteil der Overdrive-Schaltung durchgeleitet wird. Stellen Sie sich den Regler als „Clean-Cut“ vor. Wenn der Regler ganz heruntergedreht wird, erhalten Sie das Signal mit dem geringsten Overdrive-Anteil (clean).

**Clip** - Ein Zwei-Wege-Schalter zur Veränderung des Clipping-Charakters. Nach unten für symmetrisches Clipping (weniger Gain, offenerer Klang), nach oben für asymmetrisches Clipping (mehr Gain, komprimierterer Klang).

## Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 59 mA.