

CONTRÔLES

Volume - Contrôle le niveau de sortie.

Gain - Contrôle la quantité de distorsion dans le circuit, tournez-le vers la gauche pour épurer votre signal.

Tone - Un contrôle de tonalité traditionnel. Vers la gauche assombrit votre son, vers la droite, l'éclaircit.

Voltage - À fond à droite, le circuit reçoit toute la puissance. En le tournant vers la gauche, vous simulez une batterie déchargée pour obtenir d'autres sons intéressants.

Tone Stack - Position **haute**, active le bouton de tonalité normalement. Position **basse**, le bouton de tonalité est contourné, ce qui rétablit les médiums et augmente le volume.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION

9V Centre négatif - N'utilisez rien d'autre sous peine d'endommager votre pédale et d'annuler la garantie.

Consomme 53 mA.