

MESTMINSTER EFFECTS MIDI GUIDE

Einstellung der MIDI-Kanäle

Ihr Pedal ist für MIDI Kanal 1 voreingestellt. Dabei befinden sich alle DIP Schalter in der aus/unten Position. Um die MIDI Funktionen des Pedals auf anderen Kanälen nutzen zu können, befolgen Sie diese Anleitung zur Konfiguration der DIP Schalter.

Jede Kombination von Schalterpositionen entspricht einem bestimmten MIDI Kanal. Die weißen Rechtecke in den Grafiken stellen die ein/oben Position der Schalter dar. Trennen Sie kurz die Stromversorgung vom Pedal, um die neuen Einstellungen wirksam werden zu lassen.

MIDI Commands and Values: CC#0; 0-126 (Effekt Aus); 127 (Effekt Ein)

