

KONTROLA

Volume - Reguluje głośność wyjściową.

Gain - Kontroluje poziom wzmacnienia w obwodzie.

Tone - Typowa regulacja barwy dźwięku. Pozycja środkowa to brzmienie neutralne. Przesunięcie w lewo powoduje przyciemnienie barwy, a w prawo jej rozjaśnienie

Presence - Regulator, który pozwala na regulację wysokich tonów. Po lewej stronie jest jaśniej, po prawej ciemniej.

Clip - Trójpozycyjny przełącznik z wieloma różnymi brzmieniami. Przełącz go w dół, aby uzyskać niższe wzmacnienie i bardziej otwarte brzmienie; w górę, aby uzyskać wyższe wzmacnienie i bardziej skompresowane brzmienie; na środek, aby włączyć diody i uzyskać bardzo otwarte, nieskompresowane brzmienie.

WYMAGANIA ZASILANIA

9V Centralnie Ujemny - Używanie innych produktów spowoduje uszkodzenie efektu i unieważnienie gwarancji.

Pobór prądu 44 mA.