

JHS

3 SERIES

GLITCH DELAY

GLITCH – V pozici zcela vlevo je efekt Glitch vypnutý a pedál se chová jako běžný delay. Otáčením směrem doprava zvyšujete pravděpodobnost „glitche“ (chyby, resp. zakolísání) až na 50%, přičemž LED kontrolka blikne při každém takovém jevu.

TIME – Nastavuje dobu zpoždění v rozsahu 20 ms (vlevo) až 980 ms (vpravo).

REPEATS – Zcela vlevo je nastaveno jedno opakování. Zcela vpravo nekonečně opakování. Interní limiter udržuje opakování jemná a pod kontrolou. *Poznámka: Aktivováním efektu Glitch přidáváte do zvuku prvek „nepředvídatelnosti“ a může dojít k „rozpadu“ opakování.*

MIX – Nastavuje úroveň delay efektu vzhledem k čistému (dry) signálu. V poloze dolů je úroveň delaye 35%, v poloze nahoru 80%.

KONEKTORY

VSTUP – 6,35mm jack na pravé straně

VÝSTUP – 6,35mm jack na levé straně

NAPÁJENÍ – 9V DC, 65 mA, záporná polarita uprostřed. Nepřekračujte 9V DC, mohli byste přijít o záruku.