

JHS

3 SERIES

GLITCH DELAY

GLITCH - Vollständig gegen den Uhrzeigersinn ist aus und das Pedal arbeitet als normales Delay. Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Wahrscheinlichkeit von kleinen Fehlern im Signal auf bis zu 50%. Die LED blinkt dabei bei jedem Fehlerereignis.

TIME - Stellt die Delay-Zeit ein: 20 ms (Linksdrehung) bis 980 ms (Rechtsdrehung).

REPEATS - Anschlag links liefert eine einzige Wiederholung, Anschlag rechts liefert unendliche Wiederholungen. Ein integrierter Limiter sorgt dafür, dass die Wiederholungen gleichmäßig und unter Kontrolle bleiben.

Hinweis: Wenn die Glitch Funktion aktiviert ist, werden die Wiederholungen weniger vorhersehbar und sie werden möglicherweise vorzeitig aufgelöst.

MIX - Der Schalter stellt den Delay-Pegel relativ zum unbearbeiteten "Dry" Signal ein. Die untere Stellung liefert 35% Delay Pegel, die obere Stellung liefert 80%.

BUCHSEN

INPUT – 6,35 mm Klinkenbuchse rechts.

OUTPUT – 6,35 mm Klinkenbuchse links.

SPOWER – 9 VDC Stromversorgung, Minuspol am Mittelkontakt, 65 mA. Schließen Sie nicht mehr als 9 VDC an, sonst verfällt Ihre Garantie.