

JHS

3 SERIES

GLITCH DELAY

GLITCH - À fond à gauche = la fonction est désactivée et la pédale se comporte comme un delay standard. À fond à droite = la probabilité de glitch augmente jusqu'à 50 %, la LED clignotant à chaque occurrence de glitch.

TIME - Règle le temps de delay, de 20 ms (vers la gauche) à 980 ms (vers la droite).

REPEATS - Vers la gauche = correspond à une seule répétition, vers la droite = répétitions infinies. Un limiteur interne assure des répétitions fluides et contrôlées. *Remarque : l'activation de Glitch ajoute de l'imprévisibilité et peut entraîner la dissolution des répétitions.*

MIX - Le commutateur règle le niveau de delay par rapport au signal original non modifié. Position basse = niveau de delay de 35 %, position haute = 80 %.

CONNECTEURS

INPUT – Jack 6,35 mm (1/4"), côté droit.

OUTPUT – Jack 6,35 mm (1/4"), côté gauche.

POWER – 9V CC centre négatif, 65 mA. Ne dépassez pas 9V CC, sous peine d'annulation de la garantie.