

OVLÁDÁNÍ

Volume - Ovládá výstupní úroveň hlasitosti.

Gain - Nastavuje míru zesílení v obvodu.

Tone – Klasická tónová clona. V poloze uprostřed je odezva neutrální. Směrem doleva je zvuk temnější směrem doprava jasnější.

Presence – Ovládá ořez vysokých frekvencí. Otočením doleva je zvuk jasnější, otočením doprava temnější.

Clip – Třípolohový přepínač se širokou škálou různých zvuků. Při přepnutí zcela dolů dodává pedál nižší vybuzení a zvuk je více otevřený; v pozici nahoře je gain vyšší, zvuk je více komprimovaný; ve středové pozici oživuje diody pro velmi otevřený a nekomprimovaný zvuk.

NAPÁJENÍ

9V, záporná polarita uprostřed – Cokoliv jiného vám poškodí pedál a přijdete o záruku.

Odběr proudu je 44 mA.