

BEDIENING

Volume – Regelt het uitgangsvolume.

Gain – Regelt de hoeveelheid gain in het circuit.

Tone - Een typische toonregeling. Recht omhoog is vlak. Naar links maakt je toon donkerder en naar rechts maakt het helderder.

Presence - Een presenceregelaar waarmee je de hoge tonen kunt instellen. Naar links is helderder, naar rechts is donkerder.

Clip - Een driewegschakelaar met heel veel verschillende stemmen. Schakel hem omlaag voor een lagere gain, meer open geluiden; omhoog voor een hogere gain, meer gecomprimeerde geluiden; en in het midden om de diodes tot leven te wekken voor zeer open, ongecomprimeerde geluiden.

STROOMBENODIGDHEDEN

9V Negatieve binnenzijde - Gebruik van iets anders zal je pedaal slopen en de garantie ongeldig maken.

Verbruikt 44 mA